BÜCHSE



1 : 1


214
2
2
51
2
93
2
58
2
2
4
152
4
4
320
152
4

Materialliste

Rechteckleisten (20x30 mm)
21 Gewindebolzen M8
42 Muttern M8
diverse Kabelbinder Schrauben
Unterlegscheiben
Wellpolyester (qm)
Farbe
Abtöner
Holzleim

Werkzeugliste

Säge (gerne auch Elektro)
Hammer
Akkuschrauber
Bohrmaschine
Bohere
Blechschere (für Wellpolyester)
Pinsel (Quaste)

Anleitung

Benotigt werden je 2 Rueckmodule, 1 Tür-,1 Luken-,
1 Vorderseiten sowie 2 Dachmodule.
Die Rahmen für die jeweiligen Dach- und Wandteile werden aus 20x40mm Rechteckleisten hergestellt (Länge ist der Detailskizze zu entnehmen), die vorgefertigt und gestrichen sowie vorgebohrt sind.Diese Konstruktion wird verleimt und verschraubt.Die Außenverkleidung der Büchse besteht aus Wellpolyester,der von innen und außen mit grauer Accrylfarbe gestrichen wird.
Dsa Wellpolyester ist auf die einzelnen Rahme zuzuschneiden und mit Hilfe von Unterlegscheiben auf dieselben anzubringen.
Beim aufbau ist darauf zu achten das man mit der Arretierung der Eckteile beginnt und im Uhrzeigersinn mit der Verschraubung fortfährt.
Das Dach wird aufgeschoben,ineinander verbolzt und mit Kabelbinder an den Seitenteilen befestigt.

Weitere Angaben sind den Detailskizzen und
Schritt-für-Schritt-Beschreibungen zu entnehmen.

Anleitung

1 Fertigung der Rahmen für Seiten- und Dachmodule

1a Vorbereiten der Rechteckleisten (Zurechtschneiden,Vorbohrung für Bolzen und Eckverbindungen,streichen)

1b Detailskizzen für Tür-,Lukenmodul beachten

1c Aneinanderschrauben und Festleimen der Leisten

2 Zurechtschneiden des Wellpolyesters auf die jeweilige Rahmengröße

2a Hierbei auf die richtige Überlappung der Dach- und Seitenmodule achten (Regenabfluß)

2b Anschrauben des Wellpolyesters an die Rahmen

2c Anstrich von innen und außen

3 Zusammensetzen der Einzelteile

Mensch leer - Büchse voll.
Büchse leer - Büchse voll.

225
106.5
106.5
250
150
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.

220
122
104
2°12'
102
104
1000
1081
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.

2°12'
98
100
250
150
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.

Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
2°12'
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
1°7'
1.5
50
50
1010
1207
1000
32

Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
Bin long dir.
250
150
4
100
4
118
4
220


160
152
4
4
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
98
4
210
100
4


160
152
4
4
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
98
4
210
100
4


230
191
2
2
35
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
58
2
93
2
51
2
210
207
191
2
2
35
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
210


210
104
2
2
102
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
2
206
198
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
2
104
2
122
2
230


160
152
4
4
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
4
106.5
4
106.5
4
225


160
152
4
4
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
4
106.5
4
106.5
4
225


160
152
4
4
230
4
118
4
100
4
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm


160
152
4
4
230
4
118
4
100
4
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm


160
152
4
4
230
4
118
4
100
4
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm


160
152
4
4
230
4
118
4
100
4
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm
Bohrung Ø=9mm